

COME PRENOTARE E RITIRARE LO SCOOTER

- Verifica la disponibilità del mezzo contattando la Portineria Centrale:
 - * tel. 02 2399 2006
 - * e-mail: portineria.leonardo@polimi.it
- Se disponibile, prenota il mezzo mandando una mail alla Portineria, in copia al Servizio Sostenibilità, indicando, oltre alle tue generalità, la data e gli orari in cui intendi utilizzare il motorino e una previsione dei chilometri che percorrerai.
- Recati quindi il giorno dell'utilizzo presso la portineria per ritirare le chiavi del motorino e del lucchetto che ti verranno consegnate dopo la compilazione dell'apposito modulo.
- Se non ne possiedi già un casco tuo, ritira quello in dotazione con anche il sottocasco usa e getta.
- Recati quindi presso l'edificio 3, piano -1, ingresso posta, per prelevare lo scooter (se hai necessità, potrai essere supportato dal personale di portineria/autisti).
- Al termine dell'utilizzo riporta lo scooter presso la portineria centrale, riconsegna le chiavi, segna i chilometri percorsi e verifica con il personale di portineria/autisti le condizioni del mezzo.
- Firma infine il modulo per attestare la riconsegna e segnala eventuali anomalie riscontrate.



Per ulteriori informazioni:
Servizio Sostenibilità di Ateneo
Tel: 02 2399.9354
serviziosostenibilita@polimi.it



POLITECNICO MILANO 1863



SCOOTER SHARING AL POLITECNICO



PIAGGIO LIBERTY E-MAIL

Nell'ambito del progetto "Città Studi Campus Sostenibile" (CSCS - <http://www.campus-sostenibile.polimi.it/>), col fine di promuovere le buone pratiche di mobilità sostenibile, l'Ateneo ha introdotto un motorino elettrico, Piaggio Liberty e-Mail, da usare per gli spostamenti di servizio.

Il mezzo, inizialmente utilizzato nell'ambito del progetto "Green Move" (<http://gm.polimi.it/>), è ora a disposizione di tutto il personale del Politecnico ed è ubicato presso il Campus Leonardo - Edificio 3.

Le chiavi si ritirano presso la Portineria centrale.

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità max: 45 km/h (30 km/h in modalità Eco).

Autonomia: 60 km (80 km in modalità Eco)

LCD Display: indicazione modalità di guida, autonomia residua, consumo istantaneo, tempo di ricarica, etc.

Tre modalità di guida: Power (modalità normale), Eco (velocità max 30 km/h, maggiore autonomia) e Reverse (retromarcia).

Potenza: 2,6 kW (continuativa); funzione KERS di recupero energia in frenata o decelerazione.

Batteria al litio: 1,5 kWh con Battery Management System integrato.

Tempo di ricarica: 2/4 ore.

Ricarica:

- presa di tipo 1 in ambiente pubblico;



- presa di tipo 3 in ambiente privato tramite adattatore Schuko.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per accendere il motorino è necessario mettere la chiave in posizione "on", tenere premuto il tasto "HY tech" (terzo in basso a lato della manopola destra) finché la scritta "POWER" (o "ECO" o "REVERSE", a seconda della modalità selezionata) rimane fissa, quindi mettere il pulsante rosso in posizione "RUN".



Premendo il tasto "MODE" si scorrono le 3 modalità di guida. La modalità Eco risulta particolarmente indicata per l'uso urbano, poiché si ha una minor diminuzione di autonomia causata dalle frequenti fermate.

Si raccomanda attenzione durante l'utilizzo del mezzo in relazione alla caratteristica silenziosità.

Si segnala inoltre che :

- il cavalletto è solo laterale;

- per ricaricare il mezzo, è necessario utilizzare il cavo posto sotto la sella scegliendo il tipo di presa in relazione all'ambiente in cui ci si trova, ponendo attenzione a non danneggiarla.

